

- نمایشگر 4 LED بی‌تی
- قابلیت نمایش زمان (در قالب ۲۴/۱۲ ساعت)، تغییر فرمت
- نمایش دما (سانتیگراد/فارنهایت)
- نمایش نور در سه سطح
- آلارم و Snooze
- مصرف برق: ۱ کابل USB شامل می‌شود)
- قابلیت نمایش روز، ماه و سال (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۹۹)
- عملکرد حافظه: می‌تواند دما و رطوبت روزانه و ماهانه را نمایش دهد.
- نور پس‌زمینه در شب: در ساعت ۱۸:۰۰ تا ۷:۰۰ صبح، نور صفحه نمایش به صورت خودکار کم می‌شود.
- دماسنج و رطوبت‌سنج: می‌تواند دما را به سانتیگراد یا فارنهایت نمایش دهد.
- محدوده اندازه‌گیری نرمال دما: ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد (۱۴ تا ۱۲۲ درجه فارنهایت)
- حالت انتخاب روشنایی: می‌توانید با فشار دادن دکمه MODE حالت روشنایی را تغییر دهید.
- عملکرد کنترل روشنایی: می‌توانید با فشار دادن دکمه SNOOZE سه سطح روشنایی را تنظیم کنید.
- منبع تغذیه: ولتاژ کاری ۵ ولت، سه عدد باتری (AAA 1.5 ولت) و حافظه زمان ۲۱۳ باتری سکه‌ای (شامل)
- دارای کابل USB

2. صفحه نمایش LED کامل

3. فرمت کلید: ۵ کلید

- (MODE حالت)
- (UP بالا)
- (DOWN پایین)
- (ALARM آلارم) (SNZ/LIGHT تعویق/نور)

(1) حالت زمان عادی:

- پس از اتصال برق، LED به مدت ۲ ثانیه کامل نمایش داده می‌شود، سپس "BF" به مدت ۲ ثانیه چشمک می‌زند و ۰۰:۰۰ (تنظیم پیش‌فرض ۲۴ ساعته) نمایش داده می‌شود.
- در حالت عادی زمان، دکمه MODE را فشار دهید تا اطلاعات مربوطه به ترتیب نمایش داده شوند:
 - حالت زمان (Time mode)
 - تاریخ (Date mode)
 - دما (Temperature)
 - روشن/خاموش بودن نور (On/Off at night) پیش‌فرض خاموش است)
- در حالت عادی زمان، دکمه MODE را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت تنظیم زمان شوید. با فشار دادن دکمه‌های UP/DOWN می‌توانید ساعت، دقیقه، سال، ماه و روز را افزایش یا کاهش دهید.
 - 12/24 ساعت -> ساعت -> دقیقه) Esc -> خروج)
- اگر می‌خواهید به حالت ۱۲ ساعته تغییر دهید، علامت PM نمایش داده می‌شود.
- در حالت تنظیم، با دکمه SETTING بدون هیچ عملیاتی برای ۱۵ ثانیه از حالت خارج می‌شوید و زمان تنظیم شده حفظ می‌شود.

(2) حالت تاریخ:

- در حالت عادی زمان، دکمه MODE را یک بار فشار دهید تا وارد حالت تنظیم تاریخ شوید، تاریخ پیش‌فرض ۱ ژانویه ۲۰۱۰ نمایش داده می‌شود.
- دکمه UP/DOWN را فشار داده و نگه دارید تا سال، ماه و روز را افزایش یا کاهش دهید.
 - سال -> ماه -> روز) Esc -> خروج)
- در حالت تنظیم، بدون هیچ عملیاتی برای ۱۰ ثانیه از حالت خارج می‌شوید، سپس وارد حالت زمان می‌شوید.

(3) حالت آلارم:

- در هر حالت، دکمه ALARM را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا زنگ هشدار را خاموش کنید. زمان پیش‌فرض زنگ هشدار ۶:۰۰ صبح است.
- در هر حالت، دکمه ALARM را به مدت طولانی ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا زنگ هشدار تنظیم شود. با فشار دادن دکمه‌های UP/DOWN می‌توانید زمان را افزایش یا کاهش دهید.
- ساعت -> دقیقه -> انتخاب روزهای کاری (۱-۷/۱-۶/۵) Esc -> (خروج)
- زمان تعویق زنگ هشدار ۵ دقیقه است. روزهای کاری پیش‌فرض ۱-۷ (همه روزها) هستند.
- در حالت تنظیم، با دکمه SETTING بدون هیچ عملیاتی برای ۱۵ ثانیه از حالت خارج می‌شوید، سپس زمان تنظیم شده حفظ می‌شود.
- هنگامی که زنگ هشدار به صدا در می‌آید، برای ۵ ثانیه صدای "DIDIDI" پخش می‌شود و علامت زنگ هشدار در این مدت چشمک می‌زند.
- هنگامی که زنگ هشدار به صدا در می‌آید، برای ۳ ثانیه دکمه SNOOZE را فشار داده و نگه دارید تا حالت تعویق فعال شود. سپس زنگ هشدار دوباره به صدا در می‌آید و علامت زنگ هشدار چشمک می‌زند.
- در حالت تعویق، زنگ هشدار (به جز حالت Snooze) می‌تواند خاموش شود.
- در حالت نمایش، دکمه ALARM را فشار دهید تا زنگ هشدار خاموش شود و پس از ۱۰ ثانیه به حالت زمان بازگردد.
- در حالت تنظیم آلارم، زنگ هشدار متوقف می‌شود.

(4) حالت دما:

- پس از اتصال برق، ساعت به طور خودکار دما را تشخیص می‌دهد. برای تغییر واحد نمایش دما (سانتیگراد/فارنهایت)، دکمه DOWN را فشار دهید.
- محدوده اندازه‌گیری نرمال دما: ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد (۱۴ تا ۱۲۲ درجه فارنهایت).
- در حالت نمایش دما و رطوبت، دکمه MODE را فشار دهید تا "BF" را مشاهده کنید LED. به مدت ۱۰ ثانیه تاریخ، دما و زمان را نمایش می‌دهد، سپس به حالت عادی باز می‌گردد.

(5) حالت ذخیره انرژی:

- صفحه نمایش در حالت ذخیره انرژی خاموش می‌شود.
- در حالت ذخیره انرژی (نه در حالت تنظیم و تعویق)، وقتی ساعت ۴،۵ ولت برق را دریافت می‌کند، صفحه نمایش LED خاموش می‌شود و برای روشن کردن صفحه نمایش باید آن را فشار دهید.
- با فشار دادن هر دکمه‌ای، می‌توانید ساعت را برای ۱۵ ثانیه روشن کنید.
- اگر ساعت در حالت ذخیره انرژی باشد، زنگ هشدار می‌تواند شروع شود.
- در حالت نمایش عادی، با فشار دادن دکمه POWER، روشنایی صفحه نمایش تنظیم می‌شود.
- در حالت ذخیره انرژی، با فشار دادن دکمه POWER، صفحه نمایش برای ۱۵ ثانیه روشن می‌شود.

(6) حالت شب:

- در حالت تنظیم دما/زمان، دکمه SNOOZE را فشار دهید تا روشنایی به ۲-۱/۳-۱/۳-۳/۱ (سه سطح) تنظیم شود.
- در حالت شب، دکمه MODE را فشار دهید تا وارد حالت تنظیم شب شوید، سپس دکمه UP/DOWN را فشار دهید تا حالت شب روشن شود (پیش‌فرض خاموش است).
- اگر حالت شب روشن باشد، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۰۵:۰۵ صبح به طور خودکار نور را کم می‌کند.
- هنگامی که ساعت به نیمه‌شب می‌رسد، دکمه MODE را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا سفارش تنظیم شروع شود.
- در حالت ذخیره انرژی، برای ۱۵ ثانیه صفحه نمایش LED روشن می‌شود.

WWW.LAMERO.IR

0912 60 54 106