

راهنمای عملکرد و استفاده از تقویم دائمی (Perpetual Calendar)

کلیدها:

- **A:** کلید تنظیم / جابجایی (Set/Move)
- **B:** کلید بالا / تنظیم زنگ راس ساعت (Up/Hour off)
- **C:** کلید پایین (Down)
- **D:** کلید خروج سریع (Quick exit)

۱. معرفی عملکردها (Function Introduction):

1. **زنگ‌های هشدار (آلارم):** مجموعاً ۴ زنگ هشدار وجود دارد که همگی از یک چراغ LED نشانگر مشترک استفاده می‌کنند. هر کدام را می‌توان به صورت جداگانه روشن یا خاموش کرد. **نکته:** گروه چهارم آلارم طوری تنظیم شده که فقط از دوشنبه تا جمعه زنگ بزند (شنبه و یکشنبه زنگ نمی‌زند).
2. **زنگ راس ساعت (Hourly Chime):** یک چراغ LED نشانگر مخصوص زنگ راس ساعت دارد. اگر این قابلیت روشن باشد، فقط از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب زنگ می‌زند (در ساعات خواب سکوت است). این قابلیت را می‌توان جداگانه روشن و خاموش کرد.
3. **تقویم:** قابلیت چک کردن تقویم ۵۰ ساله میلادی (گرگوری) و قمری، و تطبیق روزهای هفته.
4. **بیزر (Buzzer):** یک زنگ بیزر داخلی وجود دارد که هنگام روشن شدن دستگاه برای تست صدا می‌دهد.

۲. دستورالعمل‌های عملیاتی (Operation Instructions):

۱. نصب و راه‌اندازی:

بسته را باز کنید و دوشاخه را به پریز برق ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز بزنید. دستگاه به‌صورت خودکار تست می‌شود و صدای "دی-۱" می‌دهد. هم‌زمان تاریخ، ساعت، روز هفته و دما نمایش داده می‌شود. تمام آلارم‌ها به‌صورت پیش‌فرض خاموش هستند.

۲. تنظیم تاریخ و ساعت:

- یک بار کلید **A** را بزنید. عدد "سال" (Year) شروع به چشمک زدن می‌کند. با استفاده از کلید **B** (افزایش) و **C** (کاهش) سال را تنظیم کنید.
- مجدداً کلید **A** را بزنید تا به تنظیم "ماه" بروید و با **B** و **C** تنظیم کنید.
- به همین ترتیب با زدن کلید **A** جلو بروید تا "روز"، "ساعت" و "دقیقه" را تنظیم کنید. (هنگام تنظیم دقیقه، با زدن کلید **B** یا **C** ثانیه صفر می‌شود).

تنظیم آلارم (در ادامه مراحل بالا):

- بعد از تنظیم ساعت، دوباره کلید **A** را بزنید تا وارد حالت آلارم شوید.
- در قسمت ماه، عدد "1" چشمک می‌زند که نشان‌دهنده آلارم شماره ۱ است. با زدن **B** و **C** می‌توانید شماره آلارم (۱ تا ۴) را انتخاب کنید.
- کلید **A** را بزنید، ساعت آلارم چشمک می‌زند (با **B** و **C** تنظیم کنید).
- کلید **A** را بزنید، دقیقه آلارم چشمک می‌زند (با **B** و **C** تنظیم کنید).
- دوباره **A** را بزنید. بخشی از نمایشگر عبارت "ON" (روشن) یا "--" (خاموش) را نشان می‌دهد.
 - اگر "ON" باشد، آن آلارم فعال است.
 - اگر "--" باشد، آن آلارم غیرفعال است.
 - با کلید **B** یا **C** وضعیت را تغییر دهید.
- این مراحل را می‌توانید برای سایر آلارم‌ها نیز تکرار کنید.

تنظیم سریع زنگ راس ساعت:

در حالت عادی (نمایش ساعت)، کلید **B** را فشار دهید تا زنگ راس ساعت (Hourly Alarm) روشن یا خاموش شود.

۳. تغییر خودکار:

در طول تنظیم تاریخ، روز هفته و تقویم قمری به صورت خودکار محاسبه و تغییر می‌کنند.

۴. ذخیره خودکار:

اگر در حالت تنظیمات باشید و تا ۶۰ ثانیه هیچ دکمه‌ای را فشار ندهید، سیستم به صورت خودکار تنظیمات انجام شده را ذخیره کرده و از حالت تنظیمات خارج می‌شود.

WWW.LAMERO.IR

09126054106