

راهنمای تنظیمات ساعت دیجیتال LED مدل 6626

۱. تنظیمات عمومی زمان و تاریخ

برای شروع تنظیمات، دکمه **Set** را بزنید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

- سیستم ۲۴/۱۲ ساعته: **Set** را بزنید و با دکمه‌های +/- حالت نمایش ساعت را انتخاب کنید.
- تنظیم ساعت: **Set** را بزنید و ساعت را با +/- تغییر دهید.
- تنظیم دقیقه: دقیقه را تنظیم کرده و **Set** را بزنید.
- تنظیم سال: سال میلادی را تنظیم کرده و **Set** را بزنید.
- تنظیم ماه و روز: به ترتیب ماه و سپس روز را تنظیم کرده و بعد از هر کدام **Set** را بزنید.
- واحد دما: با دکمه‌های +/- بین سلسیوس (C) یا فارنهایت (F) انتخاب کنید و برای خروج نهایی، **Set** را بزنید.

۲. تنظیمات روشنایی

دکمه **Brightness** آیکون خورشید را فشار دهید:

- حالت خودکار: اگر عبارت "**L-AU**" نمایش داده شود، نور صفحه با توجه به محیط به‌طور خودکار تنظیم می‌شود.
- حالت دستی: با زدن دوباره دکمه، می‌توانید از "**L-01**" (تا "**L-10**" ۱۰ سطح روشنایی) را با دکمه‌های +/- انتخاب کنید. در نهایت دکمه **OK** را بزنید.

۳. تنظیمات آلام ساعت بیدارباش

- دکمه (**Alarm** آیکون ساعت زنگ‌دار) را کوتاه فشار دهید تا آیکون آلام و زمان آن ظاهر شود. دوباره همان دکمه را بزنید تا بین آلام‌ها جابجا شوید.
- برای روشن یا خاموش کردن آلام، وقتی زمان آلام نمایش داده می‌شود، دکمه‌های +/- را بزنید تا عبارت **ALON** (روشن) یا **ALOF** (خاموش) ظاهر شود.
- برای تغییر زمان آلام، دکمه **Set** را بزنید و ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
- تکرار آلام: (**Frequency**) می‌توانید مشخص کنید آلام چه روزهایی زنگ بزند:
 - dA 5**: دوشنبه تا جمعه (آخر هفته تعطیل)
 - dA 6**: دوشنبه تا شنبه (فقط یکشنبه تعطیل)
 - dA 7**: هر روز هفته.

۴. تایمر و شمارش معکوس

- تایمر (بازه زمانی رو به بالا): (دکمه تایمر را فشار دهید تا **00:00** ظاهر شود، سپس **OK** را برای شروع و توقف بزنید.
- شمارش معکوس: دکمه مربوطه را بزنید، زمان مورد نظر را وارد کنید (مثلاً ۱۰:۵۸ برای ۱۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه) و **OK** را بزنید.

نکات مهم:

- در هر مرحله از تنظیمات، اگر ۳ ثانیه هیچ دکمه‌ای را نزنید، دستگاه تنظیمات را ذخیره کرده و به حالت نمایش ساعت برمی‌گردد.
- باتری ۲۰۳۲ فقط برای حافظه (نگه داشتن تنظیمات هنگام قطع برق) است؛ برای روشن ماندن صفحه، دستگاه باید همیشه به **USB** متصل باشد.

WWW.LAMERO.IR

0912 60 54 106